



- 4) Установите систему натяжения цепи с противоположной стороны на одном уровне с ведущей звездочкой.
- 5) Установите полудюймовую цепь ССТ. Её длина должна быть равна двум расстояниям А. Соедините концы цепи замком (CGIU).
- 6) Отрегулируйте натяжение цепи винтом системы натяжения (1), а затем затяните гайки (2).
- 7) Установите кронштейны и пластины зажимов на цепь, а затем закрепите на створках.

